



IMPERMEABILIZZAZIONE MURO CONTROTERRA (*icoper strong*)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):

La superficie da trattare dovrà essere stagionata, priva di oli disarmanti, grassi e polvere, eventualmente rasata in presenza di vaiolature o irregolarità, con apposite malte cementizie.

IMPRIMITURA:

Si effettuerà, a rullo, pennello o airless, la primerizzazione del supporto applicando **ICOPER** diluito con acqua, in rapporto variabile, secondo la porosità, tra il 50 ed il 100%, dato in ragione di circa 0,3 KG/m².

RIVESTIMENTO IMPERMEABILE:

Ad essiccazione avvenuta, si applicherà il primo strato di **ICOPER STRONG** tal quale, a rullo, pennello o spatola, con consumo di 1,0 KG/m².
Ad essiccazione avvenuta, minimo 24 ore, si procederà alla stesura della seconda mano di prodotto, con rullo, pennello o spatola consumando 1,0 KG/m².



Impermeabilizzazione Muro controterra