



RIVESTIMENTO IN MALTA SPATOLATA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di parti friabili ed in distacco, esente da oli e grasso. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità. Successivamente il supporto deve essere preparato secondo le indicazioni riportate nella tabella "**RIEPILOGO PREPARAZIONI DEL SUPPORTO**".

RIVESTIMENTO DI MALTA:

Si applicherà a rullo uno strato di promotore d'adesione epossidico esente da solvente **ICOFLOOR A2/RG**, con un consumo di 0,300 KG/m² sul quale a fresco su fresco si stenderà a staggia il rivestimento spatolato epossidico esente da solvente **ICOFLOOR MA**, con un consumo di 16 KG/m² e si compatterà a ½ fratazzatrice meccanica.



Rivestimento con Icofloor M/A