



TRATTAMENTO IDROREPELENTE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Effettuare energica spazzolatura della superficie rimuovendo le efflorescenze saline, eseguire poi depolveratura.

Pulire il supporto con una soluzione di acido cloridrico (acido muriatico) al 10%, lasciando agire la stessa per un periodo di circa 10 minuti, al termine dei quali si laverà con acqua abbondante fino al raggiungimento di un valore di pH compreso tra 6 e 7.

TRATTAMENTO IDROFOBIZZANTE:

Dopo evaporazione dell'acqua di lavaggio (sul supporto perfettamente asciutto) si applicheranno con il rullo o il pennello, 2 ÷ 3 strati, bagnato su bagnato, di prodotto idrorepellente in fase solvente **ICOPROOF S**, con consumo di 0,200 ÷ 0,300 KG/m².

I consumi precedentemente citati sono da ritenersi puramente indicativi: variabili in funzione della porosità del supporto.

